

Montageanleitung

Wichtiger Montagehinweis: Bei der Sackkarre „Treppensteiger“ mit der Art.-Nr. 100666 führen Sie bitte Schritt 2 vor Schritt 1 aus!

1. Schieben Sie das Sternrad auf die Achse des Rahmens.
2. Schieben Sie die Unterlegscheibe auf die Achse des Rahmens.
3. Befestigen Sie die Sicherungskappe an der Achse des Rahmens, indem Sie diese fest auf die Achse drücken bis sie spürbar und hörbar eingerastet ist.

Bitte achten Sie darauf, dass die Sicherungskappe gerade an der Achse angebracht ist. Sollte die Sicherungskappe nicht gerade auf der Achse montiert sein, so wiederholen Sie bitte den Schritt 3 der Montageanleitung.

Bitte führen Sie die Montageschritte für jedes Sternrad durch.

