

Probleme bei der Hydraulik am Hubwagen beheben



Bei der Montage der Griffstange, ist darauf zu achten, dass die Gewindeschraube (1) in der „Hebe“-Position der Hydraulikeinheit **nicht** den Ventilbolzen (2) blockiert und die Schraube leicht anliegt. Anschließend kann die Kontermutter mittels eines Schraubenschlüssels fixiert werden.